

Bona PowerScrubber

Ficha Técnica

A máquina Bona PowerScrubber 2.0 combina a limpeza em profundidade mais eficaz com uma versatilidade e uma comodidade incomparáveis. As suas escovas cilíndricas que giram em sentidos opostos, limpam a fundo e de maneira eficaz, ao mesmo tempo que o seu desenho potente e compacto oferece um rendimento ainda maior em comparação com a maioria das esfregadoras automáticas. Tudo isso com as vantagens de um manejo, uma montagem e um transporte ergonómicos.

- Limpeza em profundidade eficaz
- Ampla variedade de superfícies
- Uma preparação extraordinária
- Desenho e manejo ergonómicos
- Fácil de encher, montar e transportar

Dados Técnicos

Potência do motor:	Máx.: 2700 W; média: 1900 W
Alimentação:	220-240 V / 50 Hz
Peso da máquina:	34,5 kg
Escova de limpeza:	2 x 400 mm, de nylon branco mole
RPM da escova:	1100
Capacidade do tanque de limpeza:	10 L
Capacidade do tanque de sucção:	10 L
Dimensões:	520 mm x 470 mm x 300 mm
Detergentes recomendados:	Bona Deep Clean Solution, Bona Cleaner

Consulte o manual do produto para obter mais informação técnica.

Tratamentos

Antes de utilizar o produto, leia o manual e as instruções de segurança anexadas.

As seguintes informações são fornecidas de boa fé e estão baseadas na nossa experiência atual com a máquina. No entanto, antes da sua utilização, cada pavimento e cada situação deve ser avaliada de maneira individual, para se certificar de que a superfície se encontre numa condições o suficientemente boas como para suportar uma limpeza com máquina.

Limpeza

1. Aspire o pavimento para eliminar o pó e a areia solta.
2. Enche o tanque de limpeza com a solução de limpeza (diluída). Um máximo de 10 litros.
3. Ligue a máquina a uma tomada de corrente de 220-230 V com tomada de terra.
4. Rode o seletor até à posição de pressão média (o cabo tem de estar em posição vertical para rodar o seletor).
5. Enquanto distribui detergente, mexa a máquina para a frente em linha recta. A máquina pode ser utilizada em qualquer direção, mas, se for possível, siga a direção do veio da madeira.
6. Volte à posição original recorrendo na inversa o mesmo caminho. Em superfícies pouco sujas, pode omitir a distribuição de detergente no caminho de volta. Em superfícies muito sujas, distribua detergente tanto no caminho de ida como no de volta.
7. Não deixe que se formem poças nem que se acumule excesso de solução sobre o pavimento. Limpe imediatamente com uma mopa ou esfregona qualquer produto derramado ou as zonas nas quais a máquina não tenha chegado.
8. Continue a limpar numa nova fila até que todo o pavimento fique limpo.

Professional
Floor Care



Bona®

Bona PowerScrubber

Ficha Técnica

Caso necessite mais potência, por exemplo, para eliminar sujidade muito incrustada ou marcas de calçado persistentes, pode rodar o seletor até à posição de pressão máxima. Não obstante, tenha em conta que, quando a máquina funciona à pressão máxima, é fundamental mantê-la sempre em movimento e não utilizar nunca com escovas secas. Corre o risco de danificar o pavimento.

NOTAS IMPORTANTES, para obter uns resultados satisfatórios e prolongar a vida da máquina.

- A Bona PowerScrubber está desenhada para apanhar água, não terra nem gravilha. Aspire o pavimento antes da limpeza com máquina para se certificar de que a areia e as pedras não danifiquem nem desgastem a turbina interna.
- Mantenha a máquina sempre em movimento enquanto limpa e nunca a utilize com as escovas secas. Ficar quieto no mesmo lugar com a máquina em funcionamento pode ocasionar danos no pavimento.
- Comece a limpeza com uma pressão baixa ou média e vá aumentado-a gradualmente segundo se requer. Não há necessidade de ser mais agressivos com o pavimento do que necessário.
- Depois de limpar com a máquina, a carcaça da escova estará molhada e produzirá algum gotejamento posterior. Para minimizá-lo, deixe de dispensar solução de limpeza (mantendo a máquina em movimento) aproximadamente 30 segundos antes de se deter por completo.
- Se fizer uma pausa no trabalho de limpeza, coloque a máquina húmida sobre uma superfície à qual não lhe afete a humidade ou ponha uma folha resistente contra a água debaixo da máquina, para evitar que qualquer possível gotejamento posterior de detergente danifique o pavimento.
- Comprove com regularidade o nível de água do tanque de limpeza. Se a máquina produz um som como de tique-taque, isto significa que não há solução de limpeza para alimentar a bomba de água. Esvazie o tanque de sucção e encha o tanque de limpeza com mais solução de limpeza. Não faça funcionar a bomba de água em seco durante um período prolongado.
- Esvazie e limpe a máquina depois de cada utilização. Não a guarde com água suja ou solução de limpeza no interior.

Professional
Floor Care

