

Instruções de envernizamento

Traffic, Traffic Anti Slip, Sportive Finish, Mega +2% Crosslinker

Aplicar uma camada nova de verniz a um pavimento de madeira envernizado, já é uma forma rentável de ampliar a duração da vida do pavimento, além de reduzir a inatividade do mesmo durante a renovação. Depois de anos de desgaste, provavelmente o seu piso já não se apresenta tão atrativo como quando era novo. Crianças, animais domésticos, móveis arrastados e diversas festas, deixaram a sua impressão na história do pavimento. Felizmente, muitos desses danos são puramente superficiais, e podem ser reparados mediante a utilização do método Bona Prep e aplicando uma camada nova de verniz.

Requerimentos

1. Sobre o pavimento não se devem ter aplicado ceras ou restauradores.
2. A superfície não pode estar contaminada por silicones, óleos ou materiais similares.
3. O pavimento deve estar em boas condições, sem golpes profundos, sem juntas grandes, tábuas soltas ou muito empenadas

Importante! Utilizar só Bona Traffic, Bona Traffic Anti Slip, Bona Sportive Finish ou Bona Mega com 2% de Crosslinker acrescentado para fins de envernizamento.

Preparação

Fazer um teste de aderência prévio: Antes de envernizar, uma pequena prova de aderência deve ser levada a cabo para estabelecer que o verniz aplicado aderirá bem à superfície designada e que a superfície não foi contaminada durante o tempo de uso.

1. Preparar uma pequena zona pouco visível do piso. Lixar a superfície muito suavemente e limpá-la usando Bona Prep. Para mais segurança e se o pavimento for grande, preparar várias zonas para provas.
2. Aplicar uma pequena quantidade de verniz nas áreas de teste.
3. Depois de 24 horas, riscar a superfície com uma moeda. Se o verniz permanece unido à superfície, é porque a aderência foi satisfatória. Se não está seguro da aderência, deixe secar o verniz outras 24-48 horas visto que a aderência melhora com o tempo. Se a aderência não for ainda aceitável, depois de três dias, então a superfície não pode ser envernizada e deverá ser lixada até à madeira natural.

Depois de se certificar que o pavimento é adequado para o envernizamento, e a aderência correta, deve eliminar o pó e a areia com um aspirador. Se o pavimento está muito sujo, limpe-o previamente com Bona Cleaner. Sobre pavimentos não muito sujos, pode começar com o método Bona Prep. diretamente.

Verniz



Bona[®]

Instruções de envernizamento

Traffic, Traffic Anti Slip, Sportive Finish, Mega +2% Crosslinker

Método Prep

Passo 1- Limpeza

Limpeza semi-manual.

1. Vaporizar Bona Prep sobre uma secção de 5 – 10 m² e permitindo-lhe dissolver a sujidade por uns minutos (3-5 minutos). Ser cuidadoso e moderado com a aplicação se existirem juntas abertas.
2. Esfregue a secção humedecida a fundo utilizando uma máquina buffer standard (150-200 rpm) equipada com um pad verde ou castanho.
3. Limpe a sujidade dissolvida com uma mopa. Enxague a mopa num balde com água limpa. Mude a água suja frequentemente.
4. Continue secção por secção até que o conjunto do pavimento tenha sido limpo.
5. Deixe que a superfície seque e continue com o Passo 2 - Abrasão

Limpar com auto limpadora-secadora

1. Dependendo do tamanho do pavimento, encha pelo menos metade do tanque da auto esfregadora-secadora com Bona Prep. Certifique-se de que a auto esfregadora-secadora esteja limpa e não contaminada por polish, ceras ou similares.
2. Esfregue o pavimento com Bona Prep e um pad verde ou castanho.
Ajuste a velocidade da máquina de maneira que a superfície se limpe a fundo. Comprove frequentemente o tanque. Se a solução de limpeza estiver muito suja, mude-a por Bona Prep novo
3. Deixe que a superfície seque e continue com o Passo 2 - Abrasão.

Passo2 - Abrasão

Para uma aderência adequada é fundamental que a superfície seja limpa adequadamente antes de envernizar. A superfície deve estar completamente mate depois da abrasão. Pode ser necessário lixar à mão para chegar a todas as áreas do pavimento. Para os pavimentos que têm verniz aplicado no próprio local é recomendado lixá-los com uma malha de grão 150. Sobre pavimentos pré-acabados com vernizes anti riscos UV utilize o sistema Bona Diamond Abrasive.

Bona Diamond Abrasive System também é a opção adequada para lixar pavimentos empenados, visto que são abrasivos capazes de adaptar-se muito bem ao contorno da superfície.

1. Esfregue a superfície até deixá-la completamente mate.
2. Aspire e elimine o pó mais fino com uma mopa ou pad humedecido com água limpa. Nota: Quando usar Diamond Abrasives, é necessário limpar depois com uma auto limpadora-secadora ou Discos de Limpeza da gama Bona Diamond.
3. Deixe o pavimento secar e aplique 1-2 camadas de verniz

Sobre superfícies previamente envernizadas no local deve utilizar só Bona Traffic, Bona Traffic Anti Slip, Bona Sportive Finish ou Bona Mega incl. 2% Crosslinker de acordo com as instruções específicas do produto escolhido.

Sobre superfícies pré-acabadas em fábrica com vernizes UV usar só Bona Traffic, Bona Traffic Anti Slip ou Bona Sportive Finish.

Verniz



Instruções de envernizamento

Traffic, Traffic Anti Slip, Sportive Finish, Mega +2% Crosslinker

Verniz



A aplicação do verniz deverá de ter sempre lugar dentro das 2 horas seguintes ao processo de abrasão e limpeza. Se este não for possível, então o sistema deve ser detido antes de que o processo de abrasão (passo 2) se leve a cabo. É possível proceder a partir deste ponto e completar o trabalho se este for realizado dentro das 24 horas seguintes.